



#### D Achtung!

Bei einigen Unterschränken kann es notwendig sein, die obere Trägerplatte bzw. die Eckpfosten etwas auszusägen. Bitte prüfen sie dies vor der Montage ihres Unterschranks.

#### GB Attention!

It may be necessary to cut away a part of the superior supporting panel to accommodate the sink. Please check base cabinet before installation.

#### F Attention!

Avec certains sous-meubles, il sera nécessaire de découper légèrement le montant supérieur ou le pillier de coin. Veuillez le vérifier avant le montage de votre sous-meuble.

#### I Attenzione!

Potrebbe essere necessario, per l'incasso del modulo, intagliare la struttura di supporto della base e verificarne l'altezza prima di procedere al montaggio.

#### E Atención!

En caso de tener un mueble con soporte superior podrá ser necesario realizar un encaje en el mismo o la jamba de esquina. Rogamos lo comprueben antes del montaje del mueble.

#### P Atencao!

Existem alguns armários com suporte superior y suporte do canto. Para se poder instalar a pia de lavar loucas, pode ser que seja necessário serrar uma parte deste suporte superior y suporte do canto. Por favor verifique armário inferior antes da instalacao.

#### NL Let op!

Bij sommige modellen onderbouwkasten kan het noodzakelijk zijn, dat het bovenste bord resp. de Hoeksteunen wat uitgezaagd moet worden. Controleert u dit a.u.b. voor de montage van uw onderbouwkast.

#### PL Uwaga!

W niektórych szafkach zlewozmywakowych konieczne może być wykonanie wycięć w wieńcu górnym szafki. Prosimy sprawdzić to przed montażem szafki.