

## D Gebrauchshinweise Glasschneidbrett

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer BLANCO Spüle mit diesem funktionalen Zubehör.

Bei diesem Glasschneidbrett handelt es sich um ein optimal auf Ihre Spüle abgestimmtes Produkt.

Bitte beachten Sie beim Gebrauch die folgenden Punkte:

- Seitliche Belastungen (quer zur Verschieberichtung des Brettes) auf das Schneidbrett sollten vermieden werden, um eine sichere Führung des Schneidbrettes auf der Spüle zu gewährleisten.
- Glasschneidbretter sind aus Sicherheitsglas hergestellt. Sie sind damit unempfindlicher gegen Stoß- und Temperaturbelastungen als unbehandelte Glasprodukte. Im Gegensatz zu normalem Glas zerbricht diese Scheibe bei Zerstörung in kleine Bruchstücke, statt in große, scharfkantige Scherben.
- Sie sollten pfleglich mit diesem Produkt umgehen, denn Beschädigungen der Oberflächen und Kanten können die ursprünglichen mechanischen Eigenschaften dieses Produktes einschränken.
- Das Glasschneidbrett darf Temperaturen unter 0 °C und über 100 °C nicht ausgesetzt werden. Das Schneidbrett sollte somit nicht zur Zubereitung von Speisen in Backöfen, Mikrowellengeräten und Kochfeldern oder zur Lagerung von Lebensmitteln in Gefriergeräten verwendet werden.
- Ebenfalls sollte nicht mit Keramik (z.B. Steingut, keramischen Messern) auf der Oberfläche gearbeitet werden, da in diesen Fällen Beschädigungen der Oberfläche nicht ausgeschlossen werden können.
- Die Reinigung leicht verschmutzter Schneidbretter kann mit warmem Wasser, dem einige Tropfen Spülmittel zugesetzt wurden, erfolgen. Stärker verschmutzte Schneidbretter sollten zunächst mit einem Glasschaber abgeschabt und anschließend mit handelsüblichen Reinigern (z.B. Stahlfix u.ä.) gereinigt werden.
- Das Glasschneidbrett ist spülmaschinentauglich bis 90 °C.
- Auf keinen Fall sollten kratzende Schwämme oder Scheuermittel bzw. aggressive Reinigungsmittel, wie Backofenspray, verwendet werden.

Bei unsachgemäßem Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

## GB Instruction manual glass cutting board

Important advise for the care of BLANCO glass cutting board, made from toughened safety glass.

Congratulations you have purchased a BLANCO sink accessory. A custom made glass cutting board.

This glass cutting board is optimally harmonised with your sink.

Please pay attention to following points:

- The glass cutting board is designed to locate and transverse across the BLANCO sink. Avoid unnecessary lateral loading, which will inhibit smooth action and may result in damage.
- The glass cutting board is made of safety glass. This provides greater impact resistance and higher thermal shock than untreated glass products.
- If accidentally destroyed, the safety glass cutting board breaks is made to shatter into small manageable fragments, avoiding large dangerous shards of glass.
- Please treat the glass cutting board with care and respect. Avoid impact damage to the edges as small cracks in the glass will severely limit the boards strength and integrity.
- The glass cutting board is not suitable for use at temperatures below 0 °C (32 °F) and above 100 °C (212 °F). The cutting board should not therefore be used in conditions, which expose the board to extremes in temperature.
- Avoid placing hot pans on the surface microwave ovens, cooker tops and also use in the freezer.
- Avoid placing stoneware and heavy ceramic kitchenware on the glass board as surface damage cannot be excluded.
- Maintain daily by cleaning with warm soap and water. Stubborn surface deposits should be scraped off and cleaned afterwards with a mild abrasive cream cleaner, i.e. Cif, Jif.
- The glass cutting board is suitable for dishwashing machines up to 90 °C/194 °F.
- Do not use aggressive cleaning agents for example spray glass and oven cleaners.

Please observe these care instructions. Normal ware and accidental damage is excluded from manufacturer's liability.

## F Mode d'emploi de la planche à découper en verre sécurit

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre évier BLANCO et de cette planche à découper en verre sécurit.

Cette planche à découper en verre sécurit est une option parfaitement adapté à votre évier BLANCO.

Pour pleinement profiter de votre planche à découper en verre sécurit, veuillez respecter les consignes suivantes s'il vous plaît:

- La planche à découper en verre sécurit est conçu pour être positionnée sur l' évier BLANCO. Il est possible de la déplacer de part et d'autre de l'évier en la couissant. Cette propriété ne peut être correctement utilisée que s'il n y a pas de charge sur les bords de la planche. Evitez donc déposer des charges inutiles sur les bords de la planche à découper.
  - Cette planche à découper est fabriqué en verre de sécurité sécurit. Elle est donc plus résistante aux chocs et aux changements de températures qu'un verre ordinaire.
  - Contrairement aux verres ordinaires, si la planche à découper en verre sécurit se brise accidentellement, elle ne formera pas de gros et tranchants morceaux, mais de petits morceaux, facilement malléables.
  - Veuillez utiliser cette planche à découper en verre avec précaution. Des dommages sur sa surface ou sur ses bords peuvent considérablement réduire ses propriétés.
  - La planche à découper en verre sécurit n'est pas conçu pour être soumise a des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 100 °C. Il est donc vivement déconseillé de placer la planche à découper en verre sur les cuisinières, dans les fours, les fours à micro-ondes ou dans les congélateurs.
  - Il est tout aussi vivement déconseillé d'utiliser des couteaux en céramique pour découper sur cette planche, car ces couteaux peuvent la dégrader considérablement.
  - Le nettoyage de cette planche s'effectue normalement avec de l'eau chaude et quelques gouttes de savon de vaisselle. Si la planche est très sale, raclez les résidus et nettoyez ensuite la plaque avec les produits ordinaires de nettoyage, par exemple, Cif.
- La planche à découper en verre sécurit peut être nettoyé dans un lave-vaisselle à toutes températures inférieures à 90 °C.
- Il est vivement déconseillé d'utiliser des éponges métalliques ou des produits agressifs (par exemple ceux de nettoyage de fours) pour nettoyer la planche à découper en verre sécurit.

Les dommages imputables à une utilisation non conforme ne sont pas pris en charge.

# BLANCO

BLANCO GmbH + Co KG  
Service  
Tel.: +49 7045 44-81 419  
service@blanco.com  
www.blanco.com



Pensez à donner ou recycler.



<https://quefairemesdechets.fr>